

LOex SevenSeas

Das berührungslose Armaturenprogramm mit Sensorautomatic.
Moderner zeitgemäßer Bedienkomfort. Industrieller und medizinischer Hygienestandard.

Senkt den Wasserverbrauch bis zu 80 %.
EU-RL, HACCP u.a. Vorschriften-konform.

Für Wasch- u. Spülbecken - in gewerblichen wie privaten Anwendungsbereichen.

LOex Palau MC Sensor-Waschtischarmatur

mit integrierter Mischung
für Netz- bzw. Batteriebetrieb



LOex Palau MC

Abdeckkappe für Temperaturwählhebel



LOex Palau MC

Messing verchromt,
komplett und montagefertig.
Schnellbefestigung,

Gesamthöhe ab WT 241 mm,
Höhe bis Sensorfensterunterkante 110 mm
Ausladung 146 mm, Luftsprudler
Basis-Durchmesser 60 mm, für Stichmaß 32 mm.
Max. WT-Blatt-Stärke 45 mm.

Zuleitungsflexschläuche:
x 400mm x 3/8" Ü-mutter, Filter
Temperaturwählhebel abnehmbar, Abdeckplatte
Steckernetzteil mit Kabel
Inliegendes Batteriefach für 4 x 1,5 V AA Batterien

Festes Betriebsprogramm, 6VDC
Sicherheitsabschaltung,
Automatische Reichweiteneinstellung

Bi-Stabiles Magnetventil
Rückflußverhinderereinsätze KW, WW
Mind. Betriebsdruck 0,3 bar.;
Theor. Durchflußmenge bei 3bar Fließdruck ca. 8 l/Min
Max. Betriebstemperatur Wasser ca. 45°C.

Druckfest.



Betriebsmittel:
Batteriefach (oben)

Steckernetzteil

Einbauanleitung - Betriebsanweisung:

1. Schläuche einsetzen.
Auf richtigen Sitz im Gewinde und der O-Ringe achten.
2. Bolzen für Schnellbefestigung eindrehen
3. Armatur montieren.
Keine Gewalt beim Festziehen des Schnellverschlusses anwenden !
4. **Gründlich die Leitungen durchspülen**
- ca. 3 - 4 Minuten.
5. Schläuche an Eckventile anschließen.
6. Betriebsmittel wählen
 - bei Netzbetrieb - Steckernetzteil anschließen
 - bei Batteriebetrieb - Madenschraube öffnen
Deckkappe abschrauben und abnehmen,
Batteriefach herausnehmen,
Deckel abnehmen,
Batterien richtig einsetzen,
Deckel wieder anbringen,
Batteriefach einsetzen,
Deckkappe anbringen und aufschrauben
durch Madenschraube sichern.
Die Stecker des aus der Armatur kommenden Kabels zusammenstecken.
7. Eckventile aufdrehen, die gewünschte Wassermenge über die Eckventile einstellen.

Zur Erhöhung der Vandalensicherheit und Hygiene:

Nach Einstellung der Temperatur kann der Wählhebel entfernt und die beiliegende Abdeckkappe angebracht werden.



LOex SevenSeas

Das berührungslose Armaturenprogramm mit Sensorautomatic.
Moderner zeitgemäßer Bedienkomfort. Industrieller und medizinischer Hygienestandard.

Senkt den Wasserverbrauch bis zu 80 %.
EU-RL, HACCP u.a. Vorschriften-konform.

Für Wasch- u. Spülbecken - in gewerblichen wie privaten Anwendungsbereichen.

LOex Palau MC Sensor-Waschtischarmatur

mit integrierter Mischung
für Netz- bzw. Batteriebetrieb

Die **Inbetriebnahme** erfolgt über Anschluß an das Stromnetz bzw. Einsetzen der Batterien.

Einstellen der Menge/Druck, Temperatur

Durchflußmenge/Druck über Eckventil, Temperatur über Mischhebel einstellen.

Zum Betrieb:

Das Wasser fließt, solange der Sensor aktiviert ist.

Wasser ist keine saubere Sache: deshalb ist es wichtig **regelmäßig** die Schmutzfänger zu prüfen und zu reinigen.

Beauftragen Sie jemandem in Betrieb mit dieser Aufgabe.

Fehlerquellen:

Die zweithäufigste Fehlerquelle ist mangelnde Sorgfalt beim Einbau vor Ort - insbesondere bei Einstellen auf die Leitungsverhältnisse.

Deshalb gründlich die Leitungen spülen.

Die häufigste Fehlerquelle ist hingegen die Übergabe und Einweisung an diejenigen, die damit täglich arbeiten.

Deshalb: Zeigen Sie den Leuten vor Ort, wie die Armatur in Betrieb gesetzt bzw. bedient wird.

Weisen Sie den technischen Verantwortlichen ein.

Garantie:

Gemäß VOL erstrecken sich Gewährleistungsansprüche auf Mängel, die in einer Frist von 12 Monaten vom Zeitpunkt des Gefahren- übergangs an den Käufer gerechnet an auftreten.

Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.

Bewahren Sie daher Rechnung oder Lieferschein zum Kaufnachweis auf. Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, daß dieser seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Bei begründeten und anerkannten Beanstandungen behalten wir uns Ersatzlieferung oder Gutschrift vor. Will der Besteller Mängel an einer Lieferung selbst beseitigen, ist vorher unsere Zustimmung einzuholen. Im Falle der Ersatzlieferung ist die mangelhafte Kaufsache vor der Ersatzlieferung an uns zu übergeben.

Der Einbau hat nach VDE Vorschrift 0100 Teil 701 zu erfolgen und darf nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.

Bei Garantieansprüchen ist die komplette Armatur an den Hersteller einzusenden. Als wasserführende Teile sind Perlator, Magnetventil, Vormischer, Filter, Rückflußverhinderer, Schläuche auch innerhalb der Garantiezeit vom kostenlosen Umtausch ausgeschlossen.

Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht für Sach- u.- Personenschäden auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung beschränkt. Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz ist ausgeschlossen.

Jede weitere Verbindlichkeit und etwaige Ansprüche auf Vergütung von Schäden, Arbeitslöhnen, Frachtauslagen, Verzugsstrafen und dergl. - insbesondere wenn sie durch Verbringung des Kaufgegenstands an einen anderen Ort als den des Kaufvertragspartners der LOTZ Exim Trading sich erhöhen - lehnen wir ausdrücklich ab.

Eingriffe und Änderungen am Gerät haben das Erlöschen der Garantieansprüche zur Folge. Gleichfalls übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau und Behandlung sowie durch physikalische, physikalische, elektrotechnische und chemische Einwirkung von außen entstehen -insbesondere durch Wasser, Wasserdampf und Vandalismus.

Feb 04.

Alle Rechte vorbehalten.

Für eine regelmäßige Wartung und Reinigung des Leitungssystems ist seitens des Betreibers Sorge zu tragen.

Für Mängel, die auf Grund von Verkalkung und anderen Ablagerungen aller Art entstehen können, wird keinerlei Haftung übernommen.

Es gelten die Vorschriften und Obliegenheiten gemäß Trinkwasserverordnung und DIN 1988.

Problem	eventuelle Ursache	Lösung
Wasser fließt dauernd	Magnetventil defekt Steuerung defekt Keine Spannungsversorgung im Batteriebetrieb Ventilruhestellung	Armatur austauschen die Stecker des Zuleitungskabels zusammenstecken Energieversorgung unterbrechen und neu anschließen
Wassermenge zu gering	Eckventile zu wenig offen verstopft Rückflußverhinderer defekt Schmutzfänger verstopft Auslauf-Perlator verstopft Fließdruck zu gering	Eckventile aufdrehen reinigen erneuern bzw. reinigen Reinigen Reinigen Eckventile aufdrehen Reinigen, Austauschen Jeweiliges Eckventil öffnen bzw. reinigen Zuleitungsschläuche überprüfen u.korrigieren
Armatur tropft	Magnetventil defekt bzw. verunreinigt	Armatur austauschen
Nur Warm- oder Kaltwasser	Jeweiliges Eckventil zu bzw. verstopft	Jeweiliges Eckventil öffnen bzw. reinigen
Wasser fließt nicht	Zuleitungsschlauch verdreht od. nicht angeschlossen Rückflußverhinderer verstopft Keine Energieversorgung Eckventile geschlossen Filter verstopft Rückflußverhinderer defekt Schläuche verdreht, geklemmt Magnetventil defekt Stecker lose Electronic defekt	Zuleitungsschläuche überprüfen u.korrigieren Reinigen, Austauschen Stecker überprüfen. Überprüfen, ob Netzspannung vorhanden Batterien austauschen Eckventile öffnen Filter reinigen reinigen bzw. erneuern Überprüfen u. korrigieren Armatur austauschen Stecker überprüfen und festdrehen Armatur austauschen
LED blinkt	Batterien verbraucht	Batterien wechseln (4 xAA)



LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.

*Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.
- Für Sie und unsere Umwelt !*